

安全上のご注意

ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ **危険** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じます。

⚠ **警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ **注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性および物的損害が想定されます。

⚠ **危険**

■ プロペラ回転部への接触禁止

通電中は絶対にプロペラやシャフトに手や身体、衣服を近づけないでください。切断や巻き込みにより、指や手足の欠損など重大な傷害を負う危険があります。

水中以外（空気中）でプロペラを回転させないでください。破損・飛散による失明の恐れがあります。

■ バッテリーの誤接続・発火

指定電圧（12V/24V/36V）以外で使用しないでください。また、+の逆接続は絶対にしないでください。爆発・火災・重度の火傷の原因になります。

⚠ **警告**

本製品は強力なモーターのため、使用環境（水流・障害物・他船）を確認し、自己責任において操作してください。急旋回・急加速でボートのバランスを失う恐れがありますので、十分注意してご使用ください。

★ GPS 搭載モデル 重要事項 ★

■ 自動操舵による急発進・落水

アンカーロック（定点維持）中：風向きや潮流の変化、GPS補正により、自動的にモーターが操舵されますので、十分に気を付けてください。

■ GPS 受信不可エリアでの注意

橋の下・高い堤防・崖のそば等ではGPS信号が途切れることができます。ベクターモードやアンカーモード中に信号が途切れると、意図しない方向へ舵が切れる可能性があります。

【対策】障害物付近や橋の下では必ず自動機能を解除し、手動操作で航行してください。

■ ライフジャケットの着用

本製品使用時は、必ず国土交通省認定のライフジャケットを着用してください。

■ 作業時の電源遮断

メンテナンス、持ち運び、プロペラのゴミ除去の際は、必ずバッテリーからケーブルを外してください。誤作動による怪我の原因になります。

⚠ 注意

■ 可動部での指挟み

マウントの上げ下ろし（デプロイ・収納）の際は、可動部に指を挟まないようハンドルやロープのみを確実に持ってください。

■ 取り付けの確認

使用前は必ずマウントのノブやボルトの緩みがないか確認してください。走行中の脱落や破損の原因になります。

■ ケーブルの巻き付き

自動モードでの旋回時、魚探や電源のケーブルがシャフトに巻き付かないよう、配線には十分な余裕を持たせてください。断線の原因になります。